

FIX-BANDA DRAIN

Banda impermeabile autoadesiva per garantire la tenuta nei SCARICI, prima dell'applicazione della impermeabilizzazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

◆ Foglio autoadesivo e impermeabile misura 40x40cm. composto da un butile elastico e un tessuto non tessuto. Ideale per garantire la tenuta nei SCARICI prima dell'applicazione di **FIX-TERRATS FIBRA**, **HIDROFACIL**, **HIDROELASTIC**, **IMPOTOT**, **HIDROFIX**,...

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-BANDA DRAIN è composto da uno strato visco-elastico di gomma butilica, rivestito con un non tessuto di fibre di poliestere, che consente la deformazione del foglio in entrambe le direzioni. È compatibile con la maggior parte dei supporti (eccetto l'asfalto) come alluminio, vetro, cemento, malta, ... ed è applicabile su terrazze, balconi, ponti, spiagge della piscina ...

DATI TECNICI

NON TESSUTO, CON FIBRE:

- Tipo di fibra: Poliestere
- Massa per m²: 1360 g/m²
- Resistenza alla rottura: 45±10 N

GOMMA BUTILICA:

- Tipo butile: butil-poliisobutilene
- Perdita di massa: <1%
- Resistenza alla caduta di butile a 5°C: < 3 mm. (ISO 7390)
- Resistenza alla caduta di butile a 70°C: < 3 mm. (ISO 7390)
- Allungamento massimo: >15%

SET DI BANDA:

- Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C
- Temperatura di servizio: da -30°C a +100°C

STOCCAGGIO:

- In luoghi coperti, asciutti e ventilati: 36 mesi

PRESENTAZIONE:

- Fornito in: Foglio di 40cm. x 40cm.

ISTRUZIONI PER L'USO

◆ Supporti:

Tutti i supporti saranno sempre resistenti, solidi, puliti da polvere, asciutti, ...

Se la superficie è molto porosa, molto assorbente, si disintegra o è bagnata, impregnarla con **PRIMFIX** o con **IMPRIMACIÓN SELLADOR S10** e

lasciare asciugare per almeno 1 ora. Quindi seguire le seguenti istruzioni per l'applicazione:



Il supporto deve essere solido, pulito e asciutto.



Posizionare il foglio al centro del pozzetto da sigillare.



Piegare il foglio in due parti seguendo il pretaglio.



Rimuovere la carta protettiva da una sola delle due parti.



Incolla il foglio e premi forte per ottenere una presa totale.



Piega il foglio sull'altro lato del pretaglio.



Rimuovere la carta protettiva da questo lato e attaccare saldamente il foglio.



Prendi una lama e fai tagli a V dal centro al perimetro.



I tagli dovrebbero iniziare dal perimetro e dovrebbero raggiungere il centro dello scarico.



Taglia l'intero foglio scoprendo completamente lo scarico.



Incolla ordinatamente il foglio nelle pareti dello scarico e con esso



... avremo la superficie pronta per ricevere l'impermeabilizzazione.