

FIX-BANDA DRAIN

Faixa auto-adesiva à prova d'água para garantir a estanqueidade nos DRAINS, antes da aplicação da impermeabilização.

CAMPOS D'APLICAÇÃO

◆ Folha auto-adesiva e impermeável com 40x40cm. composto por um butilo elástico e um tecido não tecido. Ideal para garantir o aperto nos DRAINS antes da aplicação da **FIX-TERRATS FIBRA, FIXAQUA FILM, HIDROELASTIC, IMPERTOT, HIDROFIX,...**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-BANDA DRAIN é composto por uma camada visco-elástica de borracha de butilo, revestida com um não tecido de fibras de poliéster, o que permite a deformação da folha em ambas as direções. É compatível com a maioria dos suportes (exceto asfalto), como alumínio, vidro, concreto, argamassa,... e é aplicável em terraços, varandas, decks, praias de piscinas...

DADOS TÉCNICOS

NO TECIDO DE FIBRAS:

- Tipo de fibra: Poliéster.
- Massa por m²: 1360 g/m²
- Resistência à ruptura: 45±10 N

BORRACHA DE BUTILO:

- Tipo del butilo: butil-poliisobutileno
- Perda de massa: <1%
- Resistência à queda de butilo a 5°C: < 3 mm. (ISO 7390)
- Resistência à queda de butilo a 70°C: < 3 mm. (ISO 7390)
- Alongamento máximo: >15%

CONJUNTO DE LA BANDA:

- Temperatura de aplicação: de +5°C a +40°C
- Temperatura do serviço: de -30°C a +100°C

ARMAZENAMENTO:

- Em lugares cobertos, secos e ventilados: 36 meses

APRESENTAÇÃO:

- Fornecedor em: Folha de 40cm. x 40cm.

MODO DE EMPREGO

◆ Suporte:

Todos os apoios serão sempre resistentes, sólidos, limpos de poeira, secos, ...

Se a superfície é muito porosa, muito absorvente, desintegra-se ou está molhada, primar anteriormente com **PRIMFIX** ou com **IMPRIMACION SELLADOR S10** e

deixe secar durante pelo menos 1 hora. Em seguida, siga as seguintes instruções de aplicação:



O suporte deve ser sólido, limpo e seco.



Coloque a folha no centro do cárter para ser selada.



Dobre a folha em duas partes após o pré-corte.



Remova o papel protetor de apenas uma das duas partes.



Cola a folha e pressione forte para obter uma aderência total.



Dobre a folha do outro lado do pré-corte.



Remova o papel protetor deste lado e coloque a folha firmemente.



Pegue uma lâmina e faça V cortes do centro para o perímetro.



Os cortes devem começar no perímetro e devem chegar ao centro do dreno.



Corte a folha inteira completamente descobrindo o dreno.



Colar a folha cuidadosamente nas paredes do dreno e com isso ...



... teremos a superfície pronta para receber a impermeabilização.