

FIX-GRAF STONE

Decapant per eliminar graffitis, pintura i gomes, de superfícies NO PRETRACTADES prèviament amb antigraffiti. Útil per eliminar restes d'epoxi.



COM S'APLICA

PREPARACIÓ DEL PRODUCTE

-FIX-GRAF STONE és un producte llest-a-l'ús.

APLICACIÓ DEL PRODUCTE

- Aplicar amb brotxa una capa uniforme del producte sense diluir deixant-lo actuar generalment de 5 a 10 minuts per eliminar graffitis i de 12 a 24 hores per eliminar restes d'epoxi.
- Es pot aplicar una segona capa si cal.
- Posteriorment realitzar una neteja a fons amb aigua a pressió o mitjançant raspallat.

COMENTARIS A TENIR EN COMPTE

- No utilitzar per eliminar taques sobre superfícies pintades la pintura original de les quals vulguem conservar.
- No utilitzar en superfícies brillants com a marbre polit.
- No utilitzar sense prendre totes les precaucions de tipus personal necessàries: guants, ulleres,...

DADES TÈCNIQUES

Tipus de producte	decapant
Color	verd
Densitat	1,15 g/cm ³
pH	2,5
Solubilitat en aigua	100%
Apte en	interior i exterior
Inflamabilitat	sí
Toxicitat	irritant
Mesures d'autoprotecció	ulleres, màscara i guants
Temperatura d'aplicació	+0°C a +80°C
Proporció de la mescla	pur
Consum	0,2 L/m ² per mà
Caducitat estimada	36 mesos
Presentació	1 L i 25 L

CARACTERÍSTIQUES DESTACADES

- FIX-GRAF STONE és una barreja de dissolvents i decapants MOLT concentrada, especialment formulada per a tots aquells treballs de neteja intensos.
- FIX-GRAF STONE cal aplica-lo amb ventilació intensa.
- FIX-GRAF STONE no s'ha d'utilitzar sense usar les precaucions necessàries.

CAMPS D'APLICACIÓ

- Eliminació de restes de graffitis i/o pintures a sobre de superfícies poroses horitzontals i verticals com paviments de gres, murs de formigó, arrebossats, aplacats de pedra natural, granit, marbre, ceràmica, etc.
- Eliminació de restes seques de CERPOXI. Per a casos rebels aplicar les vegades que siguin necessàries.
- Aplicable en interiors i exteriors, tant en vertical com en horitzontal.

