

FIX-GRAF STONE

**Decapante especial para eliminar borradas,...
de superfícies grosseiras NÃO TRATADAS
PREVIAMENTE com anti-graffiti.
Eliminação de restos de epóxi.**



CONTRA-INDICAÇÕES

- ◆ Não utilizar para eliminar manchas sobre superfícies pintadas, cuja pintura original se queira conservar.
- ◆ Não utilizar em superfícies brilhantes, como mármore polido.
- ◆ Sem respeitar as medidas de segurança e de auto-protecção necessárias: utilizar luvas e máscara de protecção,...

CONSUMO:

Depende em grande parte do nº de aplicações. Cada demão consome, aproximadamente, 0,2 l/m².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Eliminação de restos de borradas e/ou pinturas sobre superfícies porosas horizontais e verticais, como pavimentos de grés, paredes de betão, rebocos, blocos de pedra natural, granito, mármore, cerâmica, etc.
- ◆ Eliminação de restos secos de **CERPOXI**. Para casos rebeldes, aplicar as demãos necessárias.
- ◆ Aplicação em interiores e exteriores, tanto na vertical como na horizontal.

APLICAÇÃO

- ◆ Aplicar, com trinchá, uma camada uniforme do produto sem diluí-lo, deixando actuar o tempo necessário para eliminar a mancha totalmente. Geralmente, são suficientes de 5 a 10 minutos para remover graffiti e de 12 a 24 horas para remover eliminar restos de epóxi. Se necessário, poder-se-á aplicar uma segunda demão.
- ◆ Posteriormente realizar uma limpeza a fundo com água sob pressão ou utilizando uma escova.

ARMAZENAMENTO

Em lugares cobertos e ventilados, conservando-o na embalagem original bem fechada: 24 meses.

APRESENTAÇÃO

FIX-GRAF STONE é fornecido em formatos de 1 e 25 litros.



Tratar a superfície pintada com **FIX-GRAF STONE**.



Após 5-10 minutos, limpar com água sob pressão.



Repetir o processo até à limpeza total